

电磁阀(MC50 系列)		
给电信号电磁阀无反应但手动切换正常。	1、电压偏低	正常直流电压 21.6~26.4VDC 或交流电压 198~240VAC
	2、线圈因进水或过压烧坏	更换线圈
	3、先导头故障	更换静铁芯或动铁芯
给电信号电磁阀无反应但手动切换也无反应。	1、阀体主阀芯因有异物卡死	清理杂物或更换阀芯
	2、先导气路堵塞或漏气	检查清理或处理漏气问题
切换到位时 3 口漏气	1、阀体主阀芯因有异物导致密封不严串气或切换不到位。	清理杂物或更换阀芯
	2、主阀芯复位弹簧变形弹力不够导致切换不到位	更换复位弹簧
	3、气缸内漏串气	处理气缸内漏问题
切换到位时 5 口漏气	1、阀体主阀芯因有异物导致密封不严串气或切换不到位。	处理异物
	2、主阀芯复位弹簧变形弹力不够导致切换不到位	更换弹簧
	3、先导活塞漏气	更换活塞
	4、气缸内漏串气	处理气缸内漏问题
当作二位三通使用时给信号或手动切换时开关不到位	1、阀门卡	检查并处理
	2、2 口与气缸间加了密封圈造成憋气	去掉密封圈
先导头排气口一直漏气	1、先导动铁芯故障	1、 更换动铁芯
给电或切换手动动作后断电或切回自动不动作或反应很慢	先导排气口或排气消音器堵塞	疏通堵塞口或更换消音器